

## ВАЖНО!

СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ, ЧТО ДАННАЯ ИНСТРУКЦИЯ НОСИТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР. ЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПРИМЕНЯТЬ В СООТВЕТСТВИИ ОСОБЕННОСТЯМИ ПРИОБРЕТЕННОГО ВАМИ ИЗДЕЛИЯ.

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ

Существующие рекомендации, которым следует придерживаться при использовании корпусной мебели:

- Не допускается содержать мебель во влажных, плохо проветриваемых помещениях. Мебель лучше всего эксплуатировать в помещении с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью 45-70% (согласно ГОСТ 16371-93).
- При продолжительном хранении мебели в упакованном состоянии следует защищать ее от воздействия влаги, низких температур и резких колебаний температуры.
- Перед размещением мебели в квартире в холодный период времени рекомендуется поддерживать детали при комнатной температуре не менее 2 часов.
- Не стоит устанавливать мебель рядом с источниками тепла, под кондиционерами или на пол с подогревом. При использовании кондиционера целесообразно применять увлажнитель воздуха для поддержания стабильной влажности в помещении. Нужно избегать прямого воздействия солнечных лучей на детали мебели и зеркала, так как это может привести к деформации деталей и изменению цвета.
- Следует избегать ставить горячие предметы на все крышки и горизонтальные поверхности изделий. При попадании жидкости следует тут же вытирать свежее пятно.
- Мебель рекомендуется перевозить транспортными средствами, предназначенными для перевозки и защиты мебели от повреждений, загрязнений и атмосферных осадков.
- Чтобы убрать пыль с полированной и лакированной мебели, следует использовать сухой, чистый и мягкий кусок фланели, мягкой ткани или бархата. Нужно использовать специальные приспособления для сбора пыли, которые не царапают поверхность. Применение силикона может испортить лак и затруднить восстановление отделки. Также следует избегать применения лимонного масла и других масляных политуры, так как они могут привлекать пыль и мелкие частицы.
- Категорически запрещается в процессе сборки и эксплуатации шкафа становиться на нижнюю стенку, так как это может привести к поломке изделия. Если необходимо переместить шкаф по квартире, его нужно предварительно освободить от загрузки и опустить с регулируемых опор, если они имеются. Перемещение следует осуществлять, приподнимая шкаф выше уровня пола.
- Не стоит передвигать комоды, тумбы и тумбочки, держась за их крышки. Рекомендуется перед перестановкой вынуть выдвижные ящики и полки.
- Не следует качаться на стульях или использовать стулья на двух или трех ножках, чтобы избежать поломки конструкции.
- Использование кровати без матраса недопустимо, а также следует избегать ударных нагрузок, чтобы избежать поломки реек основания.

При уходе за декоративными покрытиями важно использовать средства, которые соответствуют характеру материала покрытия.

### Ламинированные поверхности

Ламинат - это тонкая полимерная пленка, либо слоистый пластик на основе ПВХ-смолы, которая под давлением прикрепляется к поверхности, имитируя текстуру древесины (бук, дуб, груша, орех, красное и черное дерево и другие) или природного камня (мрамор, гранит, габбро и другие). Она отличается декоративностью, а также высокой износостойкостью, температуростойкостью и водостойкостью. Для ухода за такой мебелью достаточно протирать ее влажной тряпкой, избегая попадания влаги в стыки мебели. Также допускается использование полиролей для пластика.

### Поверхности из МДФ, покрытые ламинатной пленкой

МДФ (мелко-дисперсная фракция дерева) - прочный материал, изготовленный из древесины по специальной технологии и покрытый пленкой из искусственных материалов. Для чистки таких поверхностей не рекомендуется использование нитрорастворителей, растворителей на основе искусственных смол, а также паст с твердыми частицами или абразивами.

### Деревянные поверхности (включая те, что покрыты натуральным шпоном)

Дерево - натуральный материал, который может подвергаться воздействию окружающей среды (влажность, температура и т.д.), что может привести к его расширению и сжатию. Для чистки деревянных поверхностей, защищенных лаком, рекомендуется использовать смоченную и выжатую мягкую ткань или замшу, избегая применения чистящих средств, содержащих аммиак, а также растворов ацетона и нитрорастворителей на основе искусственных смол. Мебельные полироли для дерева также не рекомендуются, так как они могут оставлять глянцевые участки на поверхности.

### Металлические поверхности

Не стоит использовать средства с абразивными или коррозионными свойствами для чистки металлических поверхностей. Для придания блеска поверхности достаточно протирать ее мягкой сухой тканью.

### **Стеклянные поверхности**

Для чистки стеклянных поверхностей следует использовать специальные средства для стекла, избегая применения средств с абразивными свойствами, а также губок с металлическим волокнистым или стружечным покрытием.

### **Ручки и элементы отделки из металла**

Чтобы очистить поверхность, следует использовать влажную мягкую ткань, а затем протереть ее сухой. Не стоит применять чистящие средства, содержащие уксус.

### **Механические узлы**

В процессе эксплуатации некоторые узлы (петли, шарниры, направляющие, соединительные) могут ослабнуть. Поэтому рекомендуется периодически затягивать ослабленные болтовые и винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки.

## **ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЯГКОЙ МЕБЕЛИ**

- Не держите мебель в сырых и плохо проветриваемых помещениях. Для эксплуатации мебель рекомендуется размещать в помещении с температурой воздуха не ниже +10°C и относительной влажностью 45-70% (согласно ГОСТ 16371-93).
- В случае низких температур перед началом использования мебели с натуральной или искусственной кожей рекомендуется выдержать ее в теплом помещении не менее суток без механического воздействия.
- Не ставьте мебель на места, где прямые солнечные лучи попадают непосредственно, также избегайте размещения ее близ системы отопления.
- Не помещайте горячие предметы и предметы с острыми кромками на поверхности, покрытые тканью или кожей.
- Защитите лицевые поверхности от механических повреждений, а также избегайте попадания растворителей, щелочей, кислот, кофе, соков, ягод, фруктов, овощей и жиров.
- Очистку от пыли проводите при помощи пылесоса.
- При ослаблении соединений периодически затягивайте болты, шурупы и гайки.
- Следуйте правилам ухода за мебелью, которые указаны в гарантийном обязательстве, паспорте и инструкции по эксплуатации.
- Будьте внимательны при раскладывании и складывании механизмов трансформации, соблюдайте правила безопасности.
- Не прилагайте больших усилий при трансформации выдвижных, раздвижных и трансформируемых элементов мебели. Не складывайте механизм вместе с постельными принадлежностями (за исключением матраса, входящего в комплект).
- Не используйте разложенное спальное место для прыжков и других физических упражнений.
- Во избежание травмирования рук следите, чтобы пальцы не попадали между шарнирно-складывающимися деталями во время складывания механизма.
- Если появляется скрип в процессе эксплуатации механизма, его можно устранить смазыванием трущихся частей силиконом или машинным маслом высокой очистки.
- При перемещении мебели следите, чтобы поверхность пола не повредилась, поднимая изделие над полом.
- Помните! Мягкая мебель предназначена для отдыха, сидения и лежания. Не рекомендуется стоять на изделии или сидеть на подлокотниках.
- Не допускайте попадания песчинок между ножкой дивана и полом, регулярно производите уборку.
- Обратите внимание, что при упаковке мягкой мебели защитные картонные коробки прикреплены к нижним частям изделия скобами. При распаковке аккуратно извлеките скобы и снимите картон. Убедитесь, что все скобы, крепящие картон, были удалены, чтобы избежать повреждений напольного покрытия при перемещении мебели.

## **КАК ПОДДЕРЖИВАТЬ МЕБЕЛЬ В ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ**

### **Уход за обивкой**

Обязательно помните, что НЕТ такой ткани или съемного покрытия, которые можно было бы стирать. Для ежедневного ухода рекомендуется использовать мебельную щетку с мягким ворсом или пылесос с насадкой, работающий в щадящем режиме. При очистке пятен следите, чтобы они не высогли. Если ваш выбор пал на ткань с продольно-поперечным плетением (гобелен, шенил), содержащую натуральные волокна, имейте в виду, что контакт с открытой кожей может привести к засаливанию волокон.

Для тканей, склонных к смятию и изменению цвета, можно использовать паровой утюг для восстановления. Избегайте прямого попадания солнечных лучей на тканевую обивку, чтобы предотвратить досрочное выгорание цвета.

Не забывайте ознакомиться с инструкциями перед использованием чистящих средств, а при выборе средства для удаления пятен сначала протестируйте его на небольшом участке ткани. Наносите пятновыводящее средство аккуратно, избегая втирания в ткань.

### **Уход за кожей**

Избегайте яркого солнечного света и слишком близкого контакта с источниками тепла. Помните, что кожа может растягиваться, поэтому возможно появление складок в процессе использования, что подчеркивает ее естественную красоту.

Важно помнить, что любая мягкая мебель предназначена для использования потребителем весом не более 110 кг, а бельевого ящика предназначен исключительно для хранения постельных принадлежностей.